

## Stückliste und Anbauanleitung

**Best. Nr.:** 6288 FRG BMW R 18

**Artikel:** Fahrer Sissy Bar mit großem gerundetem Kissen und Gepäckträger

**Best. Nr.:** 6289 FRG BMW R 18, schwarz

**Artikel:** Fahrer Sissy Bar mit großem gerundetem Kissen und Gepäckträger, schwarz

Für BMW R 18 (OL11) 2021-

**1 x Fahrer Sissy Bar**

**1 x 7134 Kissen „RG“ groß, gerundet**

1 x Stückliste und Anbauanleitung

1 x Aufkleber Zuladung max. 5 kg

**Befestigungsteile vorn:**

2 x Zylinderschraube mit Innensechskant

2 x Unterlegscheibe

2 x Distanzrohr mit Ansatz

DIN 912

DIN 125

M 8 x 50 mm

M 8

Ø 20 x 12 mm

**Befestigungsteile hinten:**

1 x Zylinderschraube mit Innensechskant

1 x Unterlegscheibe

1 x Abdeckkappe

DIN 912

DIN 125

M 6 x 14 mm

M 6

Ø 25 x 6,5 mm



Bild 6288\_H



Bild 6288\_V

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2021-11-15 PU			2022-01-19 JF	2022-01-19 JF



Bild 6288\_M1



Bild 6288\_M2



Bild 6288\_M2

## Montagehinweis:

- Beifahrersitz demontieren.
- Die vorderen seitliche Originalschrauben entfernen.
- Abdeckkappe auf den hinteren Befestigungspunkt legen.
- Distanzrohre in die seitlichen Öffnungen schieben.
- Sissy Bar aufsetzen.
- Sissy Bar mit den weiter aufgeführten Befestigungsteilen montieren, ausrichten und alles fest verschrauben.
  
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben (falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

## Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen, sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.**