

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 6026 ZBA KA W 800 **Artikel:** Adapter für „Zierblende Einspritzanlage links“**Passend für:** Zur Montage der „Zierblende Einspritzanlage links“ auf der rechten Seite

1 Adapter

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigungsteile:

Adapter an Motorrad:

2 x Sechskantschraube	DIN 933	M 6 x 30 mm
2 x Unterlegscheibe	DIN 9021	M 6
1 x Distanzrohr (Befestigungspunkt oben)		14 x 2 x 20 mm
1 x Distanzrohr (Befestigungspunkt unten)		14 x 2 x 16 mm

Zierblende an Adapter:

2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube	ISO 7380	M 5 x 25 mm
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 5
2 x Sechskantmutter (selbtsichernd)	DIN 985	M 5



Bild 6026_R_Adapter



Bild 6026+27

Montagehinweis:

- Montieren Sie auf der rechten Seite den Adapter mit den aufgeführten Befestigungsteilen.
- Die Distanzrohre werden zwischen Adapter und Motorrad montiert.
- Zierblende mit den aufgeführten Befestigungsteilen anbringen.
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben.
(falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2011-05-20 PU			2011-05-23 JF	2011-05-23 JF