

## Stückliste und Anbauanleitung

**Best. Nr.:** 6030 DGX KA VN 900 Custom

**Artikel:** Schutzbügel, große Ausführung  
 aus 38 mm Rohr, schwarz

### 1 Schutzbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

#### Befestigungsteile oben rechts:

1 x Sechskantschraube	DIN 961	M 10 x 1,25 x 60 mm
1 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10
1 x Distanzrohr		16 x 2 x 28 mm

#### Befestigungsteile oben links:

1 x Sechskantschraube	DIN 960	M 10 x 1,25 x 80 mm
1 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10
1 x Distanzrohr		18 x 4 x 20 mm

#### Befestigungsteile unten :

2 x Lamellenstopfen für die Rohrenden SRL 38

2 x Distanzrohr 18 x 4 x 5 mm



Bild 6030

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2011-04-21 PU			2011-05-03 JF	2011-05-03 JF

## Montagehinweis:

- Wegen der Größe und des Gewichtes sollte die Montage von 2 Personen vorgenommen werden.
- Decken Sie alle Verkleidungsteile mit geeignetem Material ab um diese vor Beschädigungen zu schützen.
- Hupe komplett abnehmen.
- Fußrastenhalter lösen.
- Montieren Sie bei der hinteren Befestigung des Fußrastenhalters jeweils 1 Distanzrohr 18 x 4 x 5 mm zwischen Rahmen und Fußrastenhalter.
- Fußrastenhalter nur lose vormontieren.
- Zur Befestigung die Original Schraube verwenden.
- Montieren Sie den Schutzbügel, mit den aufgeführten Befestigungsteilen, lose an die oberen Anschraubpunkte.
- Die Distanzrohre werden jeweils zwischen Rahmen und Schutzbügel montiert.
- Schieben Sie nun den Schutzbügel, bei der unteren Befestigung, zwischen Rahmen und Fußrastenhalter (Vorderer Haltepunkt ).
- Zur Befestigung werden die Original Schrauben verwendet.
- Schutzbügel ausrichten und fest verschrauben.
- Hupe mit der Original Mutter am Schutzbügel befestigen.
- Es ist unbedingt erforderlich, auf der linken Seite den Bremsleitungshalter ein wenig zu verdrehen, damit die Bremsleitung nicht an den Schutzbügel stößt.
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben.  
(falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.



Bild 6030\_M\_OL



Bild 6030\_M\_OR



Bild 6030\_M\_UL

### **Pflege und Wartung:**

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.**