

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 6032 RG KA VN 900 Custom

Artikel: Sissy Bar aus Rohr mit Kissen und Gepäckträger, schwarz

1 Sissy Bar

1 x 7136 Kissen „RG“ mittel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

1 x Aufkleber Zuladung max. 5 kg

Befestigungsteile vorn:

2 x Lamellenstopfen für die Rohrenden

SRL 22

2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube

ISO 7380

M 8 x 40 mm

2 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 8

2 x Distanzrohr

18 x 4 x 15 mm

Befestigungsteile hinten:

2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube

ISO 7380

M 8 x 35 mm

2 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 8

2 x Distanzrohr

18 x 4 x 7 mm

2 x Distanzrohr, schwarz

18 x 4 x 5 mm

(Nur bei kombinierter Montage mit unseren Packtaschenbügel 7616 + 7614 als Distanz zwischen Sissy Bar und Packtaschenbügel).



Bild 6032

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2011-04-21 PU			2011-05-09 JF	2011-05-09 JF

Montagehinweis:

- Die Distanzrohre werden jeweils zwischen Sissy Bar und Original Blende montiert.
- Sissy Bar aufsetzen, ausrichten und mit den aufgeführten Befestigungsteilen fest verschrauben.
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben.
(falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einspraysen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.