

## Stückliste und Anbauanleitung

**Best. Nr.:** 6037 BR HD Dyna Wide Glide Bj.10

**Artikel:** Beifahrer-Rack

### 1 Beifahrer- Rack

- 1 x Stückliste und Anbauanleitung
- 1 x Aufkleber Zuladung max. 5 kg

#### Befestigungsteile vorn:

1 x Innensechskanthalbrundkopfschraube	ISO 7380	M 8 x 20 mm
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 8
1 x Sechskantmutter (selbtsichernd)	DIN 985	M 8
1 x Distanzrohr		18 x 4 x 5 mm

#### Befestigungsteile hinten:

1 x Innensechskanthalbrundkopfschraube	ISO 7380	M 8 x 20 mm
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 8
1 x Sechskantmutter (selbtsichernd)	DIN 985	M 8
1 x Distanzrohr		18 x 4 x 5 mm

4 x Distanzscheibe Ø 25 x 3



Bild 6037

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2011-08-31 PU			2011-09-07 JF	2011-09-07 JF

## Montagehinweis:

- Zur Montage des Beifahrer-Rack ist es erforderlich die Original Sissy Bar zu demontieren, diese kann nach erfolgter Montage des Beifahrer-Rack nicht wieder montiert werden.
- Blinker demontieren.
- Um die Blinkerschraube entfernen zu können ist es erforderlich das Motorrad aufzubooken.
- Die Blinker sind auf der Unterseite des Schutzbleches angeschlossen.
- **Um das Herunterfallen des Schutzblechs zu verhindern muss die Montage mit 2 Personen erfolgen oder das Schutzblech gegen Herunterfallen gesichert werden.**
- **Schutzblech mit geeignetem Material gegen verkratzen abdecken.**
- Schutzblech Schrauben entfernen, Halteblech zur Radseite schieben, Sissy Bar nach oben herausziehen.
- Grosse Distanzscheiben zwischen Schutzblech und Rahmen schieben.
- Haltebleche von der Radseite wieder durch die Öffnungen schieben.
- Alles wieder mit den Original Schrauben montieren.
- Sozius Sitz entfernen und die Original Gewindekäfige entfernen.
- Befestigen Sie das Beifahrer-Rack mit den weiter aufgeführten Befestigungsteilen lose am Motorrad, ausrichten und verschrauben.
- Das Distanzrohr wird jeweils zwischen dem Beifahrer- Rack und dem Schutzblech montiert.
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben.  
(falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

### Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.**