

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 6046 RR HD Softail Blackline**Artikel:** Rearrack**Best. Nr.:** 6047 RR HD Softail Blackline, schwarz**Artikel:** Rearrack, schwarz

1 Rearrack

1 x Stückliste und Anbauanleitung

1 x Aufkleber Zuladung max. 5 kg

Befestigungsteile oben:

1 x Innensechskanthalbrundkopfschraube

ISO 7380

M 8 x 20 mm

1 x Sechskantmutter (selbtsichernd)

DIN 985

M 8

Befestigungsteile unten:

2 x Sechskantschraube

DIN 933

3/8" UNC x 1 1/2"



Bild 6046

Montagehinweis:

- Sitzbank abnehmen.
- Original Gewindekorb entfernen.
- Sitzbank aufsetzen.
- Rearrack mit den aufgeführten Befestigungsteilen montieren.
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben.
(falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.