

## Stückliste und Anbauanleitung

**Best. Nr.:** 6083 P TR Rocket III Roadster

**Artikel:** Packtaschenbügel

### 1 Paar Packtaschenbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

#### Befestigungsteile vorn:

2 x Sechskantschraube	DIN 960	M 10 x 1,25 x 100 mm
2 x Distanzrohr		18 x 4 x 35 mm

(entfällt bei kombinierter Montage mit Artikel Nr. 6086, 6087 und 6085)

2 x Distanzrohr		18 x 4 x 20 mm
-----------------	--	----------------

(nur bei kombinierter Montage mit Artikel Nr. 6086 und 6085 zu verwenden)  
 (bei kombinierter Montage mit Artikel Nr. 6084 für die hintere Befestigung zu verwenden)

#### Befestigungsteile hinten:

2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube	ISO 7380	M 8 x 90 mm
2 x Distanzrohr		18 x 4 x 35 mm

(entfällt bei kombinierter Montage mit Artikel Nr. 6086, 6087 und 6084)

2 x Distanzrohr		18 x 4 x 30 mm
-----------------	--	----------------

(nur bei kombinierter Montage mit Artikel Nr. 6086, 6087, 6084 und 6085 zu verwenden)



Bild 6083

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2011-12-23 PU			2012-01-05 JF	2012-01-05 JF

## Montagehinweis:

- Die Distanzrohre werden jeweils zwischen Packtaschenbügel und Chromblende montiert.
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben (falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

### **Pflege und Wartung:**

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.**