

## Stückliste und Anbauanleitung

**Best. Nr.:** 6086 RG TR Rocket III Roadster

**Artikel:** Sissy Bar aus Rohr mit Kissen und Gepäckträger

**1 Sissy Bar**

**1 x 7136 Kissen „RG“ mittel**

1 x Stückliste und Anbauanleitung

1 x Aufkleber Zuladung max. 5 kg

**Befestigungsteile vorn:**

2 x Lamellenstopfen für die Rohrenden

SRL 25

2 x Sechskantschraube

DIN 960

M 10 x 1,25 x 60 mm

2 x Distanzrohr

18 x 4 x 10 mm

**Befestigungsteile hinten:**

2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube

ISO 7380

M 8 x 50 mm

2 x Distanzrohr

18 x 4 x 10 mm



Bild 6086

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2011-12-23 PU			2012-01-05 JF	2012-01-05 JF

## Montagehinweis:

- Fahrer Sitz abnehmen.
- Beifahrer Sitz demontieren.
- Fahrer Sitz aufsetzen.
- Kotflügel vorm Herunterfallen sichern.
- Decken Sie Kotflügel und Chromblende mit geeignetem Material ab, um diese vor Beschädigungen zu schützen.
- Originalschrauben entfernen, Sissy Bar aufsetzen und mit den aufgeführten Befestigungsteilen montieren.
- Die Distanzrohre werden jeweils zwischen Sissy Bar und Chromblende montiert.
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben (falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

### **Pflege und Wartung:**

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen, sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einspraysen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.**