

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 6087 FRG TR Rocket III Roadster

Artikel: Fahrer Sissy Bar mit Kissen und Gepäckträger

- 1 x Fahrer Sissy Bar
- 1 x 7136 Kissen „RG“ mittel
- 1 x Stückliste und Anbauanleitung
- 1 x Aufkleber Zuladung max. 5 kg

Befestigungsteile vorn:

2 x Sechskantschraube	DIN 960	M 10 x 1,25 x 80 mm
2 x Distanzrohr		18 x 4 x 8 mm

Befestigungsteile hinten:

2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube	ISO 7380	M 8 x 45 mm
2 x Distanzrohr		18 x 4 x 10 mm



Bild 6087

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2011-12-05 PU			2012-01-05 JF	2012-01-05 JF

Montagehinweis:

- Fahrer Sitz abnehmen.
- Beifahrer Sitz demontieren.
- Fahrer Sitz aufsetzen.
- **Kotflügel vor herunterfallen sichern.**
- Decken Sie den Kotflügel und die Chromblenden mit geeignetem Material ab, um diese vor Beschädigungen zu schützen.
- Original Schrauben entfernen, Sissy Bar aufsetzen und mit den aufgeführten Befestigungsteilen montieren.
- Die Distanzrohre werden jeweils zwischen Sissy Bar und Chromblende montiert.
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben (falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.