

## Stückliste und Anbauanleitung

**Best. Nr.:** 6091 BR TR Thunderbird

**Artikel:** Beifahrer-Rack

**Passend für:** Triumph Thunderbird und Storm

### 1 Beifahrer-Rack

1 x Stückliste und Anbauanleitung

1 x Aufkleber Zuladung max. 5 kg

#### Befestigungsteile vorn:

2 x Sechskantschraube

DIN 933

M 6 x 20 mm

2 x Unterlegscheibe

DIN 9021

M 6

#### Befestigungsteile hinten:

1 x Innensechskantschraube

DIN 912

M 6 x 25 mm

1 x Unterlegscheibe

DIN 9021

M 6

1 x Distanzrohr

18 x 4 x 5 mm



Bild 6091

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2012-02-06 PU			2012-03-08 JF	2012-03-08 JF

## Montagehinweis:

- Fahrer Sitz abnehmen.
- Beifahrer Sitz demontieren.
- Beifahrer Sitzhalter entfernen.
- Beifahrer-Rack aufsetzen und mit den aufgeführten Befestigungsteilen montieren.
- Das Distanzrohr 18 x 4 x 5 mm wird bei der hinteren Befestigung zwischen Kotflügel und Träger montiert.
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben  
(falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

### **Pflege und Wartung:**

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.**