

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 6107 RG HD Dyna Switchback

Artikel: Sissy Bar aus Rohr mit Kissen und Gepäckträger

1 Sissy Bar

1 x 7136 Kissen „RG mittel“

1 x Stückliste und Anbauanleitung

1 x Aufkleber Zuladung max. 5 kg

Befestigungsteile:

2 x Lamellenstopfen für die Rohrenden

SRL 22

4 x Innensechskantschraube niedriger Kopf

DIN 6912/7984

3/8" UNC x 2 1/2 (64mm)

4 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 10

6 x Distanzrohr

18 x 4 x 5 mm

Für Kofferhaltebolzen Kotflügel:

2 x Innensechskantschraube niedriger Kopf

DIN 6912/7984

5/16" UNC x 1 1/2



Bild 6107

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2012-09-26 PU	2016-04-29 TS	2016-04-29 TS	2016-04-29 PU	2016-04-29 JF

Montagehinweis:

- Die Montage muss durch **2 Personen** erfolgen, um ein Verkratzen des Kotflügels zu verhindern.
- Decken Sie den Kotflügel mit geeignetem Material ab, um diesen vor Beschädigungen zu schützen.
- Bei der Montage muss das Schutzblech gegen Herabfallen gesichert werden.
- Koffer abnehmen.
- Drehen Sie die beiden hinteren Originalschrauben heraus.
- Kofferhalteschraube gegen unsere Schraube $\frac{3}{8}$ " UNC x 2 $\frac{1}{2}$ (64mm) tauschen.
- Sissy Bar aufsetzen und mit den aufgeführten Befestigungsteilen hinten leicht anschrauben.
- Drehen Sie die beiden vorderen Originalschrauben heraus.
- Kofferhalteschraube gegen unsere Schraube $\frac{3}{8}$ " UNC x 2 $\frac{1}{2}$ (64mm) tauschen.
- Sissy Bar in Position bringen und mit den weiter aufgeführten Befestigungsteilen leicht anschrauben.
- Die Distanzrohre 18 x 4 x 5 mm wird jeweils hinter den 6 Kofferhaltebolzen montiert.
- Die Unterlegscheiben werden jeweils, bei der vorderen Befestigung, zwischen Sissy Bar und Rahmen montiert.
- Sissy Bar ausrichten und fest verschrauben.
- Koffer anbringen.
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben.
(falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen, sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.