

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 6108 LH HD Dyna Switchback

Artikel: Lampenhalter für Zusatzscheinwerfer

1 Lampenhalter

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigungsteile:

2 x Sechskantschraube

2 x Unterlegscheibe

2 x Unterlegscheibe

DIN 933 1/4" UNC x 1 1/4"

DIN 9021 M 6

DIN 125 M 10



Bild 6108

Montagehinweis:

- Originalschrauben unter der Gabelbrücke entfernen.
- Lampenhalter unter der Gabelbrücke mit den aufgeführten Befestigungsteilen montieren.
- Die Unterlegscheiben M 10 DIN 125 werden jeweils zwischen Gabelbrücke und Lampenhalter montiert.
- Lampenhalter ausrichten und fest verschrauben.
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben (falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2012-09-12 PU			2012-09-12 JF	2012-09-12 JF