

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 6138 D HO CTX 700 N

Artikel: Schutzbügel, schwarz

1 Paar Schutzbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigungsteile vorn:

4 x Lamellenstopfen für die Rohrenden SRL 30

1 Paar Laschen Kennzeichnung in Fahrtrichtung „R/L „

Lasche an Motorrad:

Zur Befestigung werden die Originalschrauben verwendet.

Schutzbügel an Lasche:

2 x Sechskantschraube	DIN 933	M 10 x 25 mm
4 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10
2 x Sechskantmutter (selbstsichernd)	DIN 985	M 10

Befestigungsteile mitte:

2 x Gegenlasche geprägt		
2 x Innensechskantschraube	DIN 912	M 6 x 20 mm
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 6
2 x Sechskantmutter (selbstsichernd)	DIN 985	M 6
2 x Sechskantmutter	DIN 934	M 6
2 x Zahnscheibe	DIN 6797	M 6

Befestigungsteile hinten:

Zur Befestigung werden die Originalschrauben verwendet.



Bild 6138

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2014-08-17 PU			2014-08-19 JF	2014-08-19 JF



Bild 6138_M_UL1



Bild 6138_M_UL2



Bild 6138_M_UR



Bild 6138_M_HL



Bild 6138_M_ML

Montagehinweis:

- Verkleidung unten vorn demontieren.
- Bei der Montage des Schutzbügels unbedingt die Reihenfolge einhalten und eine Seite nach der anderen montieren. Dies verhindert ein Absenken des Motors.
- **Befestigung vorn:**
- Laschen mit den aufgeführten Befestigungsteilen lose vormontieren. Kennzeichnung in Fahrtrichtung beachten (Bild 6138_M_UL1/2).
- **Befestigung hinten:**
- Originalschraube herausdrehen (Bild 6138_M_HL).
- **Befestigung mitte:**
- Geprägte Gegenlasche so um den Rahmen schieben das das angeschweißte Gewindestück nach unten zeigt (Bild 6138_M_ML).
- Schutzbügel mit den aufgeführten Befestigungsteilen lose vormontieren, ausrichten und alles fest verschrauben.
- Nach erfolgter Montage Verkleidungsteil montieren.
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben (falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen, sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.