

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 6139 P HO CTX 700 N**Artikel:** Packtaschenbügel, schwarz**1 Paar Packtaschenbügel**

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigungsteile:

2 x Lamellenstopfen für die Rohrenden

SRL 12

1 Paar Montagehalter mit Gewinde M 8

Montagehalter an Motorrad:

4 x Sechskantschraube

DIN 933

M 8 x 16 mm

4 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 8

Packtaschenbügel an Montagelasche:

2 x Distanzplatte

4 x Sechskantschraube

DIN 933

M 8 x 25 mm

4 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 8



Bild 6139

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2014-08-17 PU			2014-08-19 JF	2014-08-19 JF



Bild 6139-43_M1



Bild 6139-43_M2



Bild 6139-43_M3



Bild 6139-43_M4



Bild 6139-43_M5



Bild 6139-43_M6



Bild 6139-43_M7



Bild 6139-43_M8



Bild 6139-43_M9



Bild 6139-43_M10

Montagehinweis:

- Zur Montage der Packtaschenbügel müssen die zwei oberen Abdeckungen entfernt werden, dazu ist es erforderlich die hinteren seitlichen Blenden komplett zu demontieren.
- Dazu die hintere obere Schraube entfernen, Bild 6139-43_M1.
- Vordere Plastikstopfen entfernen, dazu mit einem Kreuzschlitz drehen und gleichzeitig an der Verkleidung leicht ziehen, Bild 6139-43_M2.
- Im unteren Bereich der Plastikverkleidung sitzt von der Radseite noch ein Plastikstopfen, diesen auch entfernen, Bild 6139-43_M3.
- Die Plastikverkleidung zur Seite aus den vorderen 2 Gummis ziehen, Bild 6139-43_M4/5.
- unterhalb der Plastikverzahnung sitzt noch ein Haltebolzen, diesen auch vorsichtig heraus ziehen, Bild 6139-43_M6.
- Die Verkleidung nach hinten vorsichtig aus der Plastikverzahnung ziehen (Achtung nicht verkanten), Bild 6139-43_M7.
- Abdeckung abschrauben Bild 6139-43_M8.
- **Befestigung oben:**
- Montagehalter oben mit den aufgeführten Befestigungsteilen montieren, Bild 6139-43_M9.
- Seitliche Blenden wieder anbringen.
- Distanzstück auf den Montagehalter setzen, Bild 6139-43_M10.
- Packtaschenbügel aufsetzen, ausrichten und fest verschrauben.
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben (falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.