

## Stückliste und Anbauanleitung

**Best. Nr.:** 6141 RG HO CTX 700 N

**Artikel:** Sissy Bar aus Rohr mit Kissen und Gepäckträger, schwarz

**1 Sissy Bar**

**1 x 7136 Kissen „RG mittel“**

1 x Stückliste und Anbauanleitung

1 x Aufkleber Zuladung max. 5 kg

**Befestigungsteile:**

2 x Lamellenstopfen für die Rohrenden

SRL 22

1 Paar Montagehalter mit Gewinde M 8

**Montagehalter an Motorrad:**

4 x Sechskantschraube

DIN 933

M 8 x 16 mm

4 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 8

**Sissy Bar an Montagehalter:**

2 x Distanzplatte

4 x Sechskantschraube

DIN 933

M 8 x 25 mm

4 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 8



Bild 6141

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2014-11-19 PU			2015-02-24 JF	2015-02-24 JF



Bild 6139-43\_M1



Bild 6139-43\_M2



Bild 6139-43\_M3



Bild 6139-43\_M4



Bild 6139-43\_M5



Bild 6139-43\_M6



Bild 6139-43\_M7



Bild 6139-43\_M8



Bild 6139-43\_M9



Bild 6139-43\_M10

## Montagehinweis:

- Zur Montage der Sissy Bar müssen die zwei oberen Abdeckungen entfernt werden, dazu ist es erforderlich die hinteren Seitlichen Blenden komplett zu demontieren.
- Dazu die hintere obere Schraube entfernen, Foto M1.
- Vordere Plastikstopfen entfernen, dazu mit einem Kreuzschlitz drehen und gleichzeitig an der Verkleidung leicht ziehen, Foto M2.
- Im unteren Bereich der Plastikverkleidung sitzt von der Radseite noch ein Plastikstopfen, diesen auch entfernen, Foto M3.
- Die Plastikverkleidung zur Seite aus den vorderen 2 Gummis ziehen, Foto M4/5.
- Unterhalb der Plastikverzahnung sitzt noch ein Haltebolzen, diesen auch vorsichtig heraus ziehen, Foto M6.
- Die Verkleidung nach hinten vorsichtig aus der Plastikverzahnung ziehen. (Achtung nicht verkanten) Foto M7.
- Abdeckung abschrauben, Foto M8.
- Befestigung oben: Montagehalter oben mit den aufgeführten Befestigungsteilen montieren, Foto M9.
- Seitliche Blenden wieder anbringen.
- Distanzstück auf den Montagehalter setzen, Foto M10.
- Sissy Bar aufsetzen, ausrichten und fest verschrauben.
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben, (falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

### Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.**