

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 6170 T PI MP3 LT 500 i.e. New ABS-ASR **Artikel:** Topcaseträger „flex“, schwarz mit Chromumrandung

1 Topcaseträger

- 1 x 7785 Schlosskit Topcaseträger „flex“
- 1 x Stückliste und Anbauanleitung
- 1 x Aufkleber max. Zuladung 5 kg
- 1 x Blech Auflage
- 1 x Adapter Platte

Befestigung vorn:

2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube	DIN 912	M 8 x 55 mm
4 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 8
2 x Hutmutter	DIN 1587	M 8
2 x Distanzrohr		16 x 3,5 x 22 mm

Befestigung hinten:

2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube	DIN 912	M 8 x 40 mm
4 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 8
2 x Hutmutter	DIN 1587	M 8
2 x Distanzrohr		16 x 3,5 x 9 mm

Befestigung Blech Auflage:

4 x Senkschraube mit Innensechskant	DIN 7991	M 6 x 16 mm
4 x Sechskantmutter (selbtsichernd)	DIN 985	M 6

Vordere Befestigung für Givi/Kappa

Hülsen:

2 x Senkschraube mit Innensechskant	DIN 7991	M 6 x 25 mm
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 6



Bild 6170

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2015-03-19 PU			2015-03-30 JF	2015-03-30 JF



Bild 6170_M1



Bild 6170_M2



Bild 6170_M3



Bild 6170+71_MK

Montagehinweis:

- Mittlere Originale Plastik Abdeckung entfernen (4 Schrauben von der Unterseite).
- Distanzrohre einlegen. Montage Bild M1.
- Blech Adapter Platte aufsetzen. Montage Bild M2.
- Gepäckträger auf Adapter Platte setzen. Montage Bild M3.
- Aufgeführte Schrauben von der Unterseite durch schieben und mit den weiter aufgeführten Befestigungsteilen leicht festziehen, ausrichten und alles fest verschrauben.
- Original Abdeckung kann nicht wieder montiert werden.
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben (falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.