

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 6180 RG TR Bonneville T 100 Bj. 17

Artikel: Sissy Bar aus Rohr mit Kissen und Gepäckträger

Best. Nr.: 6181 RG TR Bonneville T 100 Bj. 17, schwarz

Artikel: Sissy Bar aus Rohr mit Kissen und Gepäckträger, schwarz

1 Sissy Bar

1 x 7135 Kissen „RG“

1 x Stückliste und Anbauanleitung

1 x Aufkleber Zuladung max. 5 kg

Befestigungsteile vorn:

2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube

ISO 7380

M 8 x 40 mm

2 x Unterlegscheibe

DIN 9021

M 8

2 x Unterlegscheibe

DIN 9021

M 10

2 x Distanzrohr

18 x 4 x 5 mm

Befestigungsteile hinten:

1 Montagehalter

Montagehalter an Motorrad:

4 x Senkschraube mit Innensechskant

DIN 7991

M 8 x 20 mm

Sissy Bar an Montagehalter:

2 x Sechskantschraube

DIN 933

M 8 x 25 mm

4 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 8

2 x Sechskantmutter (selbtsichernd)

DIN 985

M 8



Bild 6180_H

| Datum/Name | Erstellt | Geändert | Geprüft Entwicklung | Geprüft Verkauf | Freigabe |
|------------|---------------|----------|---------------------|-----------------|---------------|
| | 2017-02-27 PU | | | 2017-03-10 JF | 2017-03-10 JF |



Bild 6180_MH

Montagehinweis:

- Sitzbank abnehmen.
- Montagehalter mit den aufgeführten Befestigungsteilen montieren.
- Stoßdämpfer Schraube entfernen.
- Sissy Bar mit den weiter aufgeführten Befestigungsteilen montieren.
- Bei der vorderen Befestigung wird die Große M10 Unterlegscheibe zwischen Stoßdämpfer und Sissy Bar montiert.
- Montagereihenfolge: Stoßdämpfer/Große Unterlegscheibe/Distanzrohr/ Sissy Bar
- Diese Reihenfolge ist unbedingt einzuhalten.
- Sitzbank aufsetzen.
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben (falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.