

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 6182 HG TR Bonneville T 100 Bj.17	Artikel: Haltegriff, links
Best. Nr.: 6183 HG TR Bonneville T 100 Bj.17 schwarz	Artikel: Haltegriff, links, schwarz

1 Haltegriff

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigungsteile vorn:

1 x Sechskantschraube	ISO 7380	M 8 x 25 mm
1 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 8
1 x Unterlegscheibe	DIN 9021	M 10

Befestigungsteile hinten:

1 Montagehalter

Montagehalter an Motorrad:

2 x Senkschraube mit Innensechskant	DIN 7991	M 8 x 20 mm
-------------------------------------	----------	-------------

Haltegriff an Montagehalter:

1 x Sechskantschraube	DIN 933	M 8 x 25 mm
1 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 8
1 x Distanzrohr		18 x 4 x 10 mm



Bild 6182

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2017-02-27 PU			2017-03-10 JF	2017-03-10 JF



Bild 6182_MH

Montagehinweis:

- Sitzbank abnehmen.
- Montagehalter mit den aufgeführten Befestigungsteilen montieren.
- Stoßdämpfer Schraube entfernen.
- Haltegriff mit den weiter aufgeführten Befestigungsteilen montieren.
- Bei der vorderen Befestigung wird die Große M10 Unterlegscheibe zwischen Stoßdämpfer und Haltegriff montiert.
- Montagereihenfolge: Stoßdämpfer/Große Unterlegscheibe/Haltegriff.
- Diese Reihenfolge ist unbedingt einzuhalten.
- Bei der hinteren Befestigung wird das Distanzrohr zwischen Montagehalter und Griff montiert.
- Sitzbank aufsetzen.
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben (falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.