



Bild



Bild 6186_MH1



Bild 6186_MV Kombi 6186+6178_6180



Bild 6186_MH2 Kombi 6186+6178_6180



Bild 6186_MH3 Kombi 6186+6178_6180

Montagehinweis:

- Montieren Sie jeweils eine Seite komplett an das Motorrad.
- Sitzbank abnehmen.
- Stoßdämpferschraube entfernen.
- Original Mutter von der Fußrasten Befestigung entfernen.
- Montagehalter Mitte mit den aufgeführten Befestigungsteilen an das Motorrad montieren.
- Kofferhalter mit den aufgeführten Befestigungsteilen an den Stoßdämpfer montieren.
- Bei der vorderen Befestigung wird die Große M10 Unterlegscheibe und das Distanzrohr 18 x 4 x 10 mm zwischen Stoßdämpfer und Seitenträger montiert.
- Montagereihenfolge: Stoßdämpfer/Große Unterlegscheibe/Distanzrohr/Seitenträger.
- Diese Reihenfolge ist unbedingt einzuhalten.
- Die Distanzrohre werden bei der mittleren und hinteren Befestigung zwischen Montagehalter oder Sissy Bar und Kofferhalter mit den aufgeführten Befestigungsteilen montiert.
- Befestigung vorn unten:
- 4-Fach abgewinkelte Lasche auf die Fußrasten Schraube schieben und mit dem Kofferhalter verbinden.
- Die leicht abgewinkelte Seite an den Kofferhalter schrauben.
- Alles ausrichten und fest verschrauben.
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben (falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.