

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 6190 P HD Breakout

Artikel: Packtaschenbügel

Best. Nr.: 6191 P HD Breakout, schwarz

Artikel: Packtaschenbügel, schwarz

1 Paar Packtaschenbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigungsteile vorn:

2 x Sechskantschraube	DIN 931	3/8" UNC x 3 " (76 mm)
2 x Distanzrohr		18 x 4 x 35 mm
(entfällt bei kombinierter Montage mit 6196+97 und 6194+95)		
2 x Distanzrohr		18 x 4 x 25 mm
(nur bei kombinierter Montage mit 6196+97 verwenden)		

Befestigungsteile hinten:

2 x Sechskantschraube	DIN 931	3/8" UNC x 3 ¼ " (83 mm)
2 x Distanzrohr		18 x 4 x 25 mm
(entfällt bei kombinierter Montage mit 6196+97 oder 6192+93)		
2 x Distanzrohr		18 x 4 x 15 mm
(nur bei kombinierter Montage mit 6196+97 verwenden)		



Bild 6190

Montagehinweis:

- Die Distanzrohre werden zwischen Rahmen oder Sissy Bar und Packtaschenbügel montiert.
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben.
(falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	20170510 PK			2017-06-20 JF	2017-06-20 JF