

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 6200 G HO CB 1100 RS
 6220 G HO CB 1100 RS schwarz

Artikel: Gepäckträger
Artikel: Gepäckträger

Passend für: Honda CB 1100 EX (SC78A) 2017-
 und CB 1100 RS (SC78B) 2017-

1 Gepäckträger

1 x Stückliste und Anbauanleitung
 1 x Aufkleber Zuladung max. 5 kg

Befestigungsteile vorn links:

1 x Sechskantschraube	DIN 933	M 6 x 25 mm
1 x Unterlegscheibe	DIN 9021	M 6
1 x Distanzrohr		18 x 4 x 5 mm

Befestigungsteile vorn rechts:

1 x Sechskantschraube	DIN 933	M 6 x 40 mm
1 x Unterlegscheibe	DIN 9021	M 6
1 x Distanzrohr		18 x 4 x 15 mm

Befestigungsteile hinten:

2 x Sechskantschraube	DIN 933	M 8 x 70 mm
4 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 8
2 x Sechskantmutter (selbtsichernd)	DIN 985	M 8
2 x Distanzrohr		18 x 4 x 8 mm

(entfällt bei kombinierter Montage mit unserem Packtaschenbügel)



Bild 6200

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	20171004 PK			2017-10-06 JF	2017-10-06 JF

Montagehinweis:

- **Bei der vorderen Befestigung liegen absichtlich unterschiedlich lange Distanzrohre bei, da die Stossdämpfer Aufnahmen unterschiedlich lang sind.**
- Gepäckträger mit den aufgeführten Befestigungsteilen lose vormontieren.
- Bei der vorderen Befestigung muss die große Original Unterlegscheibe zwischen Distanzrohr und Stossdämpfer montiert werden.
- Montagereihenfolge: Gepäckträger, Distanzrohr, original Unterlegscheibe, Stossdämpfer.
- Bei der hinteren Befestigung wird das Distanzrohr zwischen Rahmen und Gepäckträger montiert.
- Gepäckträger ausrichten und fest verschrauben.

- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben
(falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).

- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.