

## Stückliste und Anbauanleitung

**Best. Nr.:** 6214 Gerätehalter hoch

**Artikel:** Gerätehalter hoch mit 18 mm Rohr

**Passend für:** Motorräder mit 100 mm Klemmschraubenbreite und 32 – 44 mm Klemmschraubenabstand

1 x Stückliste und Anbauanleitung

**Einzelteile:**

1 x Seitenteil rechts

1 x Seitenteil links

1 x Verbindungsrohr, schwarz

2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube

ISO 7380

Ø 18 x 140 mm

M 8 x 10 mm

**Befestigungsteile:**

4 x Innensechskantschraube

DIN 912

M 8 x 45 mm

4 x Innensechskantschraube

DIN 912

M 8 x 50 mm

4 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 8

4 x Distanzrohr

14 x 2 x 15 mm



Bild 6214

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	20171013 PK	20180703 TS		20180822 JF	20180822 JF

## Montagehinweis:

- Je nach Höhe der Klemmböcke benötigen Sie die Innensechskantschrauben in 45 oder 50 mm Länge.
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben (falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

### **Pflege und Wartung:**

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.**