

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 6221 DGX HD Softail M8 FLHC
Best. Nr.: 6222 DGX HD Softail M8 FLHC,
 schwarz

Artikel: Schutzbügel, große Ausführung
Artikel: Schutzbügel, große Ausführung,
 schwarz

Passend für:

Harley-Davidson Softail Heritage Classic (Milwaukee-Eight 107/114), (FLHC) 2018-
 Harley-Davidson Softail Fat Boy (Milwaukee-Eight 107/114), (FLFB) 2018-
 Harley-Davidson Breakout (Milwaukee-Eight 107/114), (FXBR) 2018-
 Harley-Davidson Softail Deluxe (Milwaukee-Eight 107/114), (FLDE) 2018-

1 Schutzbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigungsteile oben:

Zur Befestigung werden die originalen Schrauben verwendet

Befestigungsteile unten rechts:

1 x Lamellenstopfen für die Rohrenden

SRL 38

1 x Sechskantschraube

DIN 933

3/8" UNC x 1 3/4" (44 mm)

1 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 10

1 x Distanzrohr

18 x 4 x 20 mm

Befestigungsteile unten links:

1 x Lamellenstopfen für die Rohrenden

SRL 38

1 x Sechskantschraube

DIN 933

3/8" UNC x 1 1/2" (38 mm)

1 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 10

1 x Distanzrohr

18 x 4 x 10 mm



Bild 6221



Bild 6221_FLDE

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2018-06-24 PU			2018-07-13 JF	2018-07-13 JF



Bild 6221_MO



Bild 6221_MU

Montagehinweis:

- Lammellenstopfen in die Rohrenden drücken.
- Bei der oberen Befestigung die Originalschrauben entfernen.
- Bei der unteren Befestigung die Plastikstopfen herausdrehen.
- Schutzbügel mit den aufgeführten Befestigungsteilen lose vormontieren.
- Die Distanzrohre werden bei der unteren Befestigung zwischen Schutzbügel und Rahmen montiert.
- Schutzbügel ausrichten und fest verschrauben.

- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben.
(falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen, sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.