

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 6234 P HD Softail M8 FLDE

Artikel: Packtaschenbügel

Passend für: Harley-Davidson Softail Deluxe (Milwaukee-Eight 107/114), (FLDE) 2018-

1 Paar Packtaschenbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigungsteile vorn:

2 x Zylinderschraube mit Innensechskant	DIN 912	3/8" UNC x 3" (76mm)
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10

Befestigungsteile hinten:

2 x Zylinderschraube mit Innensechskant	DIN 912	3/8" UNC x 3" (76mm)
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10
2 x Distanzrohr		18 x 4 x 20 mm

(entfällt bei kombinierter Montage mit 6225 oder 6235)



Bild 6234

Montagehinweis:

- Packtaschenbügel mit den aufgeführten Befestigungsteilen montieren, ausrichten und alles fest verschrauben.
- Die Distanzrohre werden jeweils zwischen Packtaschenbügel und Motorrad montiert.
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben.
(falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2018-07-18 PU			2018-07-20 JF	2018-07-20 JF