

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 6246 DG2 HD Softail Street Bob **Artikel:** Schutzbügel aus 32 mm Rohr,
 6247 DG2 HD Softail Street Bob, schwarz flache Form

Passend für: Harley Davidson Softail Street Bob (Milwaukee-Eight 107/114), (FXBB) 2018-

1 Schutzbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigungsteile oben:

Zur Befestigung werden die originalen Schrauben verwendet

Befestigungsteile unten links:

2 x Lamellenstopfen für die Rohrenden

SRL 30

1 x Sechskantschraube

DIN 931/933

3/8" UNC x 1 3/4" (44 mm)

1 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 10

1 x Distanzrohr

20 x 4 x 25 mm

Befestigungsteile unten rechts:

2 x Lamellenstopfen für die Rohrenden

SRL 30

1 x Sechskantschraube

DIN 931/933

3/8" UNC x 2 1/2" (64 mm)

1 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 10

1 x Distanzrohr

20 x 4 x 40 mm



Bild 6246

| Datum/Name | Erstellt | Geändert | Geprüft Entwicklung | Geprüft Verkauf | Freigabe |
|------------|---------------|----------|---------------------|-----------------|---------------|
| | 2020-07-22 JF | | | 2020-07-22 PK | 2020-07-22 JF |

Montagehinweis:

- Lammellenstopfen in die Rohrenden drücken.
- Bei der oberen Befestigung die Original Schrauben entfernen.
- Bei der unteren Befestigung die Plastikstopfen herausdrehen.
- Schutzbügel mit den aufgeführten Befestigungsteilen lose vormontieren.
- Die Distanzrohre werden bei der unteren Befestigung zwischen Schutzbügel und Rahmen montiert.
- Schutzbügel ausrichten und fest verschrauben.

- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben.
(falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).

- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.