

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 6260 RR2 HD Softail Sport Glide

Artikel: Rear-Rack Ø 16, flach und breite Form

Best. Nr.: 6261 RR2 HD Softail Sport Glide, schwarz

Artikel: Rear-Rack Ø 16, flach und breite Form

Passend für: Harley Davidson Softail Sport Glinde (Milwaukee-Eight 107/114), (FLSB) 2018-

1 Rear-Rack

1 x Stückliste und Anbauanleitung

1 x Aufkleber Zuladung max. 5 kg

Befestigungsteile oben:

1 x Innensechskant halbrundkopfschraube

ISO 7380

M 8 x 20 mm

1 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 8

1 x Sechskantmutter (selbstsichernd)

DIN 985

M 8

Befestigungsteile unten:

2 x Distanzrohr

18 x 4 x 5 mm

2 x Distanzrohr abgesetzt

25 x 5 x 11,5 mm



Bild 6260

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2020-05-01 PU	2020-05-25 TS		2020-05-25 JF	2020-05-25 JF



Bild 6260_M1



Bild 6260_M2

Montagehinweis:

- Koffer abnehmen.
- Sitzbankschraube + Gewindekorb entfernen.
- Seitliche Kofferhalteschrauben herausdrehen.
- Original Distanzstück vom Kofferhaltebolzen gegen unser Distanzstück tauschen (Bild 6260_M2).
- Beifahrer Rack aufsetzen.
- Distanzrohre 18 x 4 x 5 mm zwischen Beifahrer Rack und Rahmen montieren.
- Beifahrer Rack mit den weiter aufgeführten Befestigungsteilen montieren, ausrichten und alles fest verschrauben.
- Koffer montieren.

- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben (falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).

- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.