

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 6264 RG HD Softail Sport Glide

Artikel: Sissy Bar aus Rohr mit Kissen und Gepäckträger

Best. Nr.: 6265 RG HD Softail Sport Glide, schwarz

Artikel: Sissy Bar aus Rohr mit Kissen und Gepäckträger

Passend für: Für Harley Davidson Softail Sport Glide (Milwaukee-Eight 107/114), (FLSB) 2018-

1 x Sissy Bar

1 x 7136 Kissen „RG“ mittel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

1 x Aufkleber Zuladung max. 5 kg

Befestigungsteile:

2 x Lamellenstopfen für die Rohrenden

SRL 22

4 x Distanzrohr

18 x 4 x 5 mm

4 x Distanzrohr abgesetzt

25 x 5 x 11,5 mm



Bild 6264_V



Bild 6264

| Datum/Name | Erstellt | Geändert | Geprüft Entwicklung | Geprüft Verkauf | Freigabe |
|------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|---------------|
| | 2020-05-15 PU | 2020-05-25 TS | | 2020-05-25 JF | 2020-05-25 JF |



Bild 6264_M

Montagehinweis:

- Um ein Verkratzen des Kotflügels zu verhindern, muss die Montage durch 2 Personen erfolgen.
- Decken Sie den Kotflügel mit geeignetem Material ab, um diesen vor Beschädigungen zu schützen.
- Bei der Montage muss das Schutzblech gegen Herabfallen gesichert werden.
- Koffer abnehmen.
- Drehen Sie die Originalschrauben heraus.
- Distanzrohre in die Öffnungen schieben.
- Sissy Bar aufsetzen.
- Originaldistanzstück vom Kofferhaltebolzen gegen unser Distanzstück tauschen (Bild 6264_M).
- Sissy Bar mit den Haltebolzen montieren, ausrichten und alles fest verschrauben.
- Koffer montieren.

- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben (falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).

- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen, sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.