

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 6266 H HD Softail Sport Glide **Artikel:** Hintere Schutzbügel für Koffer
Best. Nr.: 6267 H HD Softail Sport Glide, schwarz **Artikel:** Hintere Schutzbügel für Koffer

Passend für: Für Harley Davidson Softail Sport Glide (Milwaukee-Eight 107/114), (FLSB) 2018-

1 Paar Schutzbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigungsteile oben:

1 Paar Montagehalter

Montagehalter an Motorrad:

4 x Innensechskantschraube	DIN 912	3/8" UNC x 2 1/2" (64 mm)
4 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10
4 x Distanzrohr		18 x 4 x 20 mm

Schutzbügel an Montagehalter:

2 x Sechskantschraube	DIN 933	M 10 x 25 mm
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10

Befestigungsteile unten links:

1 x Sechskantschraube	DIN 933	5/16" UNC x 3/4" (19 mm)
1 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 8

Befestigungsteile unten rechts:

1 x Sechskantschraube	DIN 933	5/16" UNC x 1" (25 mm)
-----------------------	---------	------------------------



Bild 6266

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2020-05-05 PU			2020-05-08 JF	2020-05-08 JF



Bild 6266_MR_1



Bild 6266_MR_2

Montagehinweis:

- Die Schrauben der oberen Befestigung erst auf einer Seite lösen und zusammen mit einem Schutzbügel wieder montieren. **(Nicht auf beiden Seiten gleichzeitig!)**
- Die Originalen seitlichen Schrauben entfernen.
- Distanzrohre 18 x 4 x 20 mm einlegen.
- Montagehalter mit den aufgeführten Befestigungsteilen montieren.
- Originalschraube der Kunststoffbuchse der Kofferbefestigung entfernen.
- Schutzbügel mit den weiter aufgeführten Befestigungsteilen lose am Motorrad montieren.
- Schutzbügel ausrichten und alles fest verschrauben.
- Um auf der rechten Seite unten die Schraube herauszubekommen, empfehlen wir den Endtopf zu lösen (Bild 6266 MR_1+2).
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben (falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen, sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.