

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 6274 SU HD Softail Low Rider **Artikel:** Sitzbankumrandung
 6275 SU HD Softail Low Rider, schwarz

Passend für: Harley-Davidson Softail Low Rider (Milwaukee-Eight 107/114), (FXLR) 2018-

1 x Sitzbankumrandung

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigungsteile vorn:

2 x Zylinderschraube mit Innensechskant	DIN 912	3/8" UNC x 2 3/4" (70 mm)
2 x Distanzrohr		18 x 4 x 10 mm

Befestigungsteile hinten:

1 x Zylinderschraube mit Innensechskant	DIN 912	1/4" UNC x 5/8" (16 mm)
1 x Unterlegscheibe	DIN 9021	M 6



Bild 6274

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2020-07-22 JF			2020-07-22 PK	2020-07-22 JF

Montagehinweis:

- Original Distanzrohre entfernen.
- Distanzrohre in die Öffnungen schieben.
- Sitzbankumrandung aufsetzen.
- Montieren Sie die Sitzbankumrandung mit den weiter aufgeführten Befestigungsteilen lose am Motorrad.
- Sitzbankumrandung ausrichten und alles fest verschrauben.

- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben
(falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).

- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.