

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 6284 P BMW R 18

Artikel: Packtaschenbügel

Best. Nr.: 6285 P BMW R 18, schwarz

Artikel: Packtaschenbügel, schwarz

Für BMW R 18 (OL11) 2021-

1 Paar Packtaschenbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigungsteile vorn:

2 x Zylinderschraube mit Innensechskant

DIN 912

M 8 x 75 mm

2 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 8

2 x Distanzrohr mit Ansatz

20 x 4 x 27 mm

(entfällt bei kombinierter Montage mit den Sissybars 6286, 6287, 6288 + 6289)

2 x Distanzrohr

20 x 4 x 10 mm

(nur bei kombinierter Montage mit den Sissybars 6286 + 6287 verwenden)

Befestigungsteile hinten:

2 x Zylinderschraube mit Innensechskant

DIN 912

M 8 x 80 mm

2 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 8

2 x Distanzrohr mit Ansatz

20 x 4 x 27 mm

(entfällt bei kombinierter Montage mit den Sissybars 6286 + 6287 oder den Rearracks 6282 + 6283)

2 x Distanzrohr

20 x 4 x 10 mm

(nur bei kombinierter Montage mit den Rearracks 6282 + 6283 oder den Sissybars 6286 + 6287 verwenden)



Bild 6284



Bild 6284 + 6286

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2021-11-17 PU			2022-01-10 JF	2022-01-10 JF



Bild 6284_M1



Bild 6284_M2

Montagehinweis:

- Originalschrauben entfernen.
- Distanzrohre in die Öffnungen einsetzen.
- Packtaschenbügel mit den aufgeführten Befestigungsteilen montieren.

- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben.
(falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen, sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.