

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 6290 LH BMW R 18**Artikel:** Lampenhalter für
Zusatzscheinwerfer**Best. Nr.:** 6291 LH BMW R 18, schwarz**Artikel:** Lampenhalter für
Zusatzscheinwerfer, schwarz

Für BMW R 18 (OL11) 2021-

1 Lampenhalter

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigungsteile:

2 x Zylinderschraube mit Innensechskant

2 x Unterlegscheibe

2 x Distanzrohr

DIN 912

DIN 125

M 8 x 45 mm

M 8

15 x 3 x 12 mm



Bild 6290



Bild 6290_2

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2021-11-15 PU			2022-01-19 JF	2022-01-19 JF



Bild 6290_M1



Bild 6290_M2

Montagehinweis:

- Originalschrauben herausdrehen.
- Lampenhalter mit den aufgeführten Befestigungsteilen montieren.
- Die Distanzrohre werden zwischen Lampenbügel und Gabelbrücke montiert.
- Ausrichten und alles fest verschrauben.

- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben (falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen, sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.