

## Stückliste und Anbauanleitung

**Best. Nr.:** 7043 P HD Sportster

**Artikel:** Packtaschenbügel

**Passend für:** XL Sportster 883, XL Sportster 883 Hugger, XL 53C Sportster Custom 53,  
XL 1200C Sportster 1200 Custom, XL 1200S Sportster 1200 Sport **bis Bj. 2003**

### 1 Paar Packtaschenbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

#### Befestigungsteile vorn rechts und links:

|  |          |               |
|--|----------|---------------|
| 2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube | ISO 7380 | M 8 x 40 mm   |
| 2 x Unterlegscheibe                    | DIN 125  | M 8           |
| 2 x Sechskantmutter (selbtsichernd)    | DIN 985  | M 8           |
| 2 x Distanzrohr                        |          | 18 x 4 x 5 mm |

#### Befestigungsteile mitte rechts und links:

|  |          |             |
|--|----------|-------------|
| 2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube | ISO 7380 | M 8 x 40 mm |
| 2 x Unterlegscheibe                    | DIN 125  | M 8         |
| 2 x Sechskantmutter (selbtsichernd)    | DIN 985  | M 8         |

#### Befestigungsteile hinten rechts und links:

|   |         |                                |
|---|---------|--------------------------------|
| 2 x Zylinderschraube mit Innensechskant | DIN 912 | 5/16" UNC x 1 1/2" Gangzahl 18 |
|---|---------|--------------------------------|

#### Blinkerverlegung:

|                              |         |                    |
|------------------------------|---------|--------------------|
| 2 x Blinkerverlegungsglasche |         |                    |
| 2 x Sechskantschraube        | DIN 931 | 5/16" UNF x 2 3/4" |
| 2 x Unterlegscheibe          | DIN 125 | M 8                |

2 x Abdeckstopfen für Rundloch 10,5 mm

BS 10,5/13



Bild 7043

| Datum/Name | Erstellt      | Geändert      | Geprüft Entwicklung | Geprüft Verkauf | Freigabe      |
|------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|---------------|
|            | 30.09.1996 RD | 04.04.2001 RD |                     | 10.04.2001 PR   | 18.04.2001 JF |



Bild 7043 \_M2



Bild 7043 \_M1

## Montagehinweis:

- Die Blinker müssen mit den Blinkerverlegungsclipsen nach hinten versetzt werden.
- Die Stoßdämpfer oben abnehmen und die Originalchromblenden komplett demontieren. Die rechte und die linke Seite einzeln montieren.
- Beim Lösen der Schrauben ist es erforderlich, das Schutzblech vor dem Herunterfallen zu sichern.
- Das Blinkerkabel ist im Rücklicht angeschlossen und vom Stecker ist der Plastikkabelschuh zu entfernen.
- Bei der vorderen Befestigung wird das Distanzrohr zwischen dem Packtaschenbügel und der Chromblende montiert.

## Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen, sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.**