

## Stückliste und Anbauanleitung

**Best. Nr.:** 7155 DGX HD V-Rod

**Artikel:** Schutzbügel, große Ausführung

**Passend für:** V-Rod VRSCA, VRSCB, VRSCAW, VRSCDX (Night Rod)

### 1 Schutzbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

#### Befestigungsteile oben:

2 x Sechskantschraube

DIN 931

M 10 x 70 mm

2 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 10

Distanzrohre je nach Modell zu verwenden:

2 x Distanzrohr

18 x 4 x 17 mm

oder

2 x Distanzrohr

16 x 2 x 17 mm

#### Befestigung unten:

1 x Verbindungslasche

#### Lasche an Motorrad:

2 x Innensechskantschraube

DIN 912

M 8 x 25 mm

#### Schutzbügel an Lasche:

2 x Innensechskantschraube

DIN 912

M 10 x 40 mm

2 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 10

2 x Sechskantmutter (selbstsichernd)

DIN 985

M 10

2 x Lamellenstopfen für die Rohrenden

SRL 38



Bild 7155



Bild 7155\_V

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2009-02-25 PU	2013-07-03 TS	2013-07-03 TS	2009-03-11 JF	2009-03-11 JF



### Montagehinweis:

- Die Montage muss durch 2 Personen erfolgen, um ein Verkratzen der Kunststoffverkleidung zu verhindern.
- Decken Sie alle Verkleidungsteile mit geeignetem Material ab, um diese vor Beschädigungen zu schützen.
- Montieren Sie die Verbindungslasche mit den aufgeführten Befestigungsteilen zwischen Rahmen und Verkleidung.
- Bremsleitungshalter unter der Gabelbrücke lösen, um mehr Platz für die Montage des Schutzbügels zu haben.
- Schutzbügel vor die Kühlerverkleidung stellen.
- Schutzbügel ganz unter die Gabelbrücke heben, einseitig über die Verkleidung schieben, dann die zweite Seite verkantet über die Verkleidung schieben.
- Montieren Sie dann den Schutzbügel mit den aufgeführten Befestigungsteilen.

### Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.**