

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7247 P HO CMX 500 Rebel

Artikel: Packtaschenbügel, schwarz

1 Paar Packtaschenbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigungsteile vorn:

2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube	ISO 7380	M 8 x 95 mm
2 x Distanzrohr		18 x 4 x 35 mm
(entfällt bei kombinierter Montage mit unseren Sissy Bars 7250 und 7251)		
2 x Distanzrohr		18 x 4 x 20 mm
(nur bei kombinierter Montage mit unserer Sissy Bar 7250 verwenden)		

Befestigungsteile hinten:

2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube	ISO 7380	M 8 x 95 mm
2 x Distanzrohr		18 x 4 x 25 mm
(entfällt bei kombinierter Montage mit unseren Sissy Bars 7250 und 7251)		
2 x Distanzrohr		18 x 4 x 15 mm
(nur bei kombinierter Montage mit unserer Sissy Bar 7250 verwenden)		



Bild 7247

Montagehinweis:

- Die Distanzrohre werden jeweils zwischen Packtaschenbügel und Motorrad montiert.
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben.
(falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2018-06-06 PU			2018-06-12 JF	2018-06-12 JF