

## Stückliste und Anbauanleitung

**Best. Nr.:** 7249 BR HO CMX 500 Rebel

**Artikel:** Beifahrer-Rack, Ø 16, schwarz

### 1 Beifahrer-Rack

- 1 x Stückliste und Anbauanleitung
- 1 x Aufkleber Zuladung max. 5 kg

#### Befestigungsteile vorn:

- |   |          |             |
|---|----------|-------------|
| 1 x Halbrundkopffinnensechskantschraube                               | ISO 7380 | M 8 x 16 mm |
| (entfällt bei kombinierter Montage mit unserer Fahrer Sissy Bar 7252) |          |             |
| 1 x Halbrundkopffinnensechskantschraube                               | ISO 7380 | M 8 x 25 mm |
| (nur bei kombinierter Montage mit unserer Fahrer Sissy Bar 7252)      |          |             |

#### Befestigungsteile hinten:

- |   |          |               |
|---|----------|---------------|
| 1 x Halbrundkopffinnensechskantschraube                               | ISO 7380 | M 8 x 20 mm   |
| 1 x Distanzrohr   |          | 18 x 4 x 5 mm |
| (entfällt bei kombinierter Montage mit unserer Fahrer Sissy Bar 7252) |          |               |

#### Nur bei kombinierter Montage mit unserer Fahrer Sissy Bar 7252

- |   |          |                  |
|---|----------|------------------|
| 1 x Halbrundkopffinnensechskantschraube | ISO 7380 | M 8 x 30 mm      |
| 1 x Distanzrohr                         |          | 18 x 4 x 12,5 mm |



Bild 7249

### Montagehinweis:

- Soziussitz und die vordere Original Sozius Sitzhalteschraube entfernen.
- Beifahrer Rack mit den aufgeführten Befestigungsteilen montieren.
- Die Distanzrohre werden jeweils zwischen Träger und Kotflügel montiert.
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben.  
(falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

#### Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.**

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2018-05-15 PU			2018-05-29 JF	2018-05-29 JF