

## Stückliste und Anbauanleitung

**Best. Nr.:** 7276 DGX HO VT 750 C ABS **Artikel:** Schutzbügel  
**Best. Nr.:** 7277 DGX HO VT 750 C ABS, schwarz **Artikel:** Schutzbügel, schwarz

**Passend für:** VT 750 C Shadow mit ABS (RC 50) und VT 750 C Shadow Spirit (RC 53) mit ABS,  
 VT 750 C4 Shadow (RC 50), VT 750 C7 Shadow Spirit (RC 53) ohne ABS,  
 VT 750 C Shadow Black Spirit

### 1 Schutzbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

#### Befestigungsteile oben:

1x Verbindungsflasche

#### Verbindungsflasche an Motorrad:

1 x Zylinderschraube mit Innensechskant	DIN 912	M 6 x 35 mm
1 x Unterlegscheibe	DIN 9021	M 6
2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube	ISO 7380	M 5 x 30 mm
4 x Distanzscheibe	DIN 7349	M 6

#### Schutzbügel an Verbindungsflasche:

2 x Sechskantschraube	DIN 933	M 8 x 20 mm
2 x Sechskantmutter	DIN 985	M 8

#### Befestigungsteile unten links:

1 x Sechskantschraube	DIN 961	M 10 x 1,25 x 40 mm
1 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10
1 x Distanzrohr		18 x 3,75 x 10 mm

#### Befestigungsteile unten rechts:

1 x Sechskantschraube	DIN 931	M 10 x 110 mm
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10
1 x Sechskantmutter	DIN 985	M 10
1 x Distanzrohr		18 x 3,75 x 10 mm

2 x Lamellenstopfen für die Rohrenden SRL 38



Bild 7375

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2010-10-26 PU	2011-05-10 JF		2011-05-10 PU	2011-05-10 JF

## Montagehinweis:

- Hupe demontieren.
- Verbindungslasche mit den aufgeführten Befestigungsteilen montieren.
- Bei den Äußeren Befestigungspunkten der Verbindungslasche, werden jeweils 2 Distanzscheiben zwischen Lasche und Rahmen montiert.
- Montieren Sie den Schutzbügel an den Befestigungspunkten lose mit den aufgeführten Befestigungsteilen.
- Schutzbügel ausrichten und alle Schrauben festziehen.
- **Um ein Anschlagen des Schutzbleches am Schutzbügel zu vermeiden ist es unbedingt erforderlich bei der Montage den Schutzbügel soweit wie möglich an den Rahmen zu schieben. Zusätzlich lösen sie alle Schutzblechschrauben und drücken das Schutzblech soweit wie möglich nach unten. Danach die Schrauben wieder fest anziehen.**
- Die Distanzrohre werden bei den unteren Befestigungspunkten zwischen Rahmen und Schutzbügel montiert.
- Hupe montieren.



Bild 7276+77\_M\_OL



Bild 7276+77\_M\_OM



Bild 7276+77\_M\_OR

### **Pflege und Wartung:**

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.**