

## Stückliste und Anbauanleitung

**Best. Nr.:** 7278 P HO VT 750 C7 Spirit**Artikel:** Packtaschenbügel**Best. Nr.:** 7642 P HO VT 750 C7 Spirit schwarz**Artikel:** Packtaschenbügel, schwarz**Passend für:** VT 750 C7 Spirit, Shadow VT 750 C Black Spirit

### 1 Paar Packtaschenbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

**Befestigungsteile:**

4 x Sechskantschraube

DIN 960

M 10 x 1,25 x 90 mm

4 x Sechskantkappe

SW 14/17

4 x Distanzrohr

18 x 4 x 20 mm



Bild 7278

### Montagehinweis:

- Die Schrauben erst auf einer Seite lösen und zusammen mit einem Packtaschenbügel wieder montieren **(Nicht auf beiden Seiten gleichzeitig!)**
- Bei kombinierter Montage mit unserem Rearrack 7279 + 7643 (RR HO VT 750 C7 Spirit) oder unserer Sissy Bar 7282 + 7647 (RG HO VT 750 C7 Spirit) entfällt an der hinteren Befestigung das Distanzrohr 18 x 4 x 20 mm

**Pflege und Wartung:**

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.**

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2007-08-01 PU	2010-10-13 PU		2010-10-13 PU	2010-10-13 JF