

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7286 LH HO VTX 1300

Artikel: Lampenhalter für Zusatzscheinwerfer

1 Lampenhalter

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigungsteile:

2 x Sechskantschraube	DIN 931	M 8 x 50 mm
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 8
2 x Sechskantmutter	DIN 985	M 8
2 x Distanzrohr		18 x 4 x 20 mm

Blinkerbefestigung:

2 x Innensechskantschraube	DIN 912	M 6 x 16 mm
2 x Unterlegscheibe mit einseitiger Fläche		M 6



Bild 7286

Montagehinweis:

- Zur Montage muss der original Blinkerhalter, die Blinker und die Chromblende demontiert werden.
- Die Steckverbinder der Blinkeranschlüsse befinden sich im Hauptscheinwerfer.
- Die Blinker werden zusammen mit den Zusatzscheinwerfern am Lampenhalter befestigt.
- Die Distanzrohre werden zwischen Gabelbrücke und Lampenhalter montiert.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2007-07-19 PU			2007-07-23 JF	2007-07-23 JF