

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7300 G HO CB 1300

Artikel: Gepäckträger, schwarz

Passend für: HO CB 1300, SU GSF 650/1250 Bandit, SU GSF 1200 Bandit Bj.06, SU GSF 650 Bandit Bj.07 (WG), SU GSF 650 Bandit Bj.09

1 Gepäckträger

- 1 x Stückliste und Anbauanleitung
- 1 x Aufkleber Zuladung max. 5 kg

Befestigungsteile vorn:

2 x Anschraubflasche		
2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube	ISO 7380	M 6 x 70 mm
2 x Unterlegscheibe	DIN 9021	M 6
2 x Distanzrohr		13 x 2 x 12 mm

Befestigungsteile mitte:

2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube	ISO 7380	M 8 x 60 mm
2 x Distanzrohr		18 x 4 x 12,5 mm

Befestigungsteile hinten:

2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube	ISO 7380	M 8 x 16 mm
2 x Sechskantmutter (selbtsichernd)	DIN 985	M 8



Bild 7300

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2005-04-06 PU	2007-05-30 PU		2007-07-23 JF	2007-07-23 JF



Bild 7300 SU GSF



Bild 7300_M

Montagehinweis:

- Montieren Sie die Anschraubflasche mit den aufgeführten Befestigungsteilen an die hintere Befestigung des Gepäckträgers.
- Montieren Sie nun den Gepäckträger, mit den aufgeführten Befestigungsteilen an das Motorrad.
- Die Distanzrohre werden jeweils jeweils zwischen Gepäckträger und Rahmen montiert.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.