

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7304 P HO VT 750 S**Artikel:** Packtaschenbügel**1 Paar Packtaschenbügel**

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigungsteile vorn:

2 x Sechskantschraube	DIN 960	M 10 x 1,25 x 110 mm
2 x Distanzrohr		18 x 4 x 20 mm

(entfällt bei kombinierter Montage mit unserer Sissy Bar 7326 RS HO VT 750 S)

Befestigungsteile hinten:

2 x Sechskantschraube	DIN 960	M 10 x 1,25 x 110 mm
2 x Distanzrohr		18 x 4 x 40 mm

(entfällt bei kombinierter Montage mit unserer Sissy Bar 7326 RS HO VT 750 S oder unserem Rearrack 7306 RR HO VT 750 S)



Bild 7304

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2010-11-17 PU			2010-12-08 JF	2010-12-08 JF



Montagehinweis:

- Die Distanzrohre werden jeweils zwischen Packtaschenbügel und Blende montiert

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.