

## Stückliste und Anbauanleitung

**Best. Nr.:** 7313 ES HO CRF 300 L

**Artikel:** Schutzbügel, schwarz

**Passend für:** Honda CRF 300 L (ND16) 2021-

- 1 Schutzbügel
- 1 x Stückliste und Anbauanleitung

### Befestigungsteile oben:

2 x Anschraubflasche gerade

#### Lasche an Motorrad:

1 x Gewindestange		M 10 x 215 mm
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10
2 x Sechskantmutter (selbtsichernd)	DIN 985	M 10
2 x Distanzrohr		18 x 4 x 30 mm

#### Schutzbügel an Lasche:

2 x Sechskantschraube	DIN 933	M 8 x 25 mm
2 x Zahnscheibe	DIN 6797	M 8
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 8

### Befestigungsteile unten:

1 x Gewindestange		M 10 x 250 mm
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10
2 x Sechskantmutter (selbtsichernd)	DIN 985	M 10
2 x Distanzrohr		18 x 4 x 50 mm



Bild 7313

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2021-06-22 PU	2022-04-11 JF	2022-04-11 TS		2022-04-11 JF



Bild 7313

## Montagehinweis:

- **Um ein Absenken des Motors zu verhindern ist es unbedingt erforderlich die oberen Laschen zuerst zu montieren.**
- Originalschraube gegen unsere Gewindestange M 10 x 215 mm tauschen.
- Distanzrohre 18 x 4 x 30 mm aufschieben.
- Lasche aufschieben und mit der Mutter leicht festziehen.
- Untere Gewindestange herausziehen.
- Schutzbügel an die obere Befestigung mit den aufgeführten Befestigungsteile lose vormontieren.
- Untere Gewindestange M 10 x 250 mm durch den Schutzbügel und Rahmen schieben. Distanzrohre zwischen Schutzbügel und Rahmen montieren.
- Schutzbügel ausrichten und alles fest verschrauben.
  
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben (falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

### **Pflege und Wartung:**

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen, sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.**