

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7323 SE HO X-ADV 750

Artikel: Schutzbügel

1 Paar Schutzbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigungsteile oben:

2 x Innensechskantschraube	DIN 912	M 8 x 50 mm
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 8
2 x Distanzrohr		22 x 5 x 30 mm abgesetzt

Befestigungsteile unten:

2 x Innensechskantschraube	DIN 912	M 8 x 50 mm
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 8
2 x Distanzrohr		22 x 5 x 30 mm abgesetzt

Befestigungsteile hinten:

2 x Innensechskantschraube	DIN 912	M 8 x 55 mm
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 8
2 x Distanzrohr		22 x 5 x 33 mm abgesetzt



Bild 7323

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	20171013 PK			20171017 JF	20171017 JF

Montagehinweis:

- Montieren Sie den Schutzbügel mit den aufgeführten Befestigungsteilen lose am Motorrad.
- Die Distanzrohre werden jeweils zwischen Schutzbügel und Rahmen montiert.
- Schutzbügel ausrichten und verschrauben.

- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben (falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).

- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.