

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7339 G HO Crossrunner

Artikel: Gepäckträger, schwarz

1 Gepäckträger

- 1 x Stückliste und Anbauanleitung
- 1 x Aufkleber Zuladung max. 5 kg

Befestigungsteile vorn:

2 x Lamellenstopfen für die Rohrenden

SLR 22

2 x Lasche abgewinkelt

Lasche an Motorrad:

2 x Senkschraube mit Innensechskant

DIN 7991

M 8 x 30 mm

2 x Distanzscheibe

DIN 7349

M 8

Gepäckträger an Lasche:

2 x Sechskantschraube

DIN 933

M 8 x 25 mm

4 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 8

2 x Sechskantmutter (selbstsichernd)

DIN 985

M 8

Befestigungsteile hinten:

2 x Innensechskantschraube

DIN 912

M 6 x 40 mm

2 x Unterlegscheibe

DIN 9021

M 6

2 x Distanzrohr

15 x 3 x 12 mm



Bild 7339

| Datum/Name | Erstellt | Geändert | Geprüft Entwicklung | Geprüft Verkauf | Freigabe |
|------------|---------------|----------|---------------------|-----------------|---------------|
| | 2012-10-31 PU | | | 2012-11-06 JF | 2012-11-06 JF |



Bild 7339_M

Montagehinweis:

- Sitz abnehmen.
- Original Schraube entfernen.
- Distanzscheibe einlegen.
- Lasche mit der Senkkopfschraube M 8 x 30 mm leicht festziehen.
- Bei der hinteren Befestigung die Original Schraube herausdrehen.
- Gepäckträger aufsetzen und mit den aufgeführten Befestigungsteilen montieren.
- Das Distanzrohr 15 x 3 x 10 mm wird bei der hinteren Befestigung zwischen Heckabdeckung und Gepäckträger montiert.
- Gepäckträger ausrichten und fest verschrauben.
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben (falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.