

## Stückliste und Anbauanleitung

**Best. Nr.:** 7361 P HO CB 650 F, schwarz

**Artikel:** Packtaschenbügel, schwarz

**Passend für:** Honda CB 650 F, (RC97) 2017-

### 1 Paar Packtaschenbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

#### Befestigungsteile vorn:

2 x Sechskantschraube	DIN 912	M 8 x 35 mm
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 8
2 x Distanzrohr		18 x 4 x 10 mm

#### Befestigungsteile hinten:

2 x Sechskantschraube	DIN 961	M 10 x 1,25 x 50 mm
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10
2 x Distanzrohr		18 x 4 x 20 mm



Bild 7361

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	20171004 PK			2017-10-11 JF	2017-10-11 JF



Bild 7361\_M1



Bild 7361\_M2



Bild 7361\_M3

## Montagehinweis:

- Bei der vorderen Befestigung die Original Schraube entfernen.
- Bei der hinten Befestigung liegen die Gewinde hinter der kleinen Plastikkappe (Bild 7361\_M1).
- Packtaschenbügel mit den aufgeführten Befestigungsteilen lose vormontieren.
- Die Distanzrohre werden jeweils zwischen Packtaschenbügel und Rahmen montiert (Bild 7361\_M3).
- Montage Foto 7361\_M2 bei kombinierter Montage mit unserem Gepäckträger.
- Packtaschenbügel ausrichten und fest verschrauben.
  
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben (falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
  
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

## Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.**