

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7383 P HO VT 125 Shadow**Artikel:** Packtaschenbügel**1 Paar Packtaschenbügel**

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigungsteile:

4 x Innensechskanthalbrundkopfschraube ISO 7380 M 8 x 85 mm

4 x Innensechskanthalbrundkopfschraube ISO 7380 M 8 x 95 mm
(siehe Montagehinweis)

Bild 7383

Montagehinweis:

- Bei kombinierter Montage mit unseren Sissy Bars 7385 RG HO VT 125 Shadow
7386 R HO VT 125 Shadow
7387 RM HO VT 125 Shadow
7388 RX HO VT 125 Shadow

sind statt 4 Schrauben M 8 x 85 mm, 4 Schrauben M 8 x 95 mm zu verwenden.

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	15.09.1999 RD	03.03.2000 RD	4.11.1999 TS	08.03.2000 PR	08.03.2000 JF