

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7390 RG HO VT 750 CS

Artikel: Sissy Bar aus Rohr
 mit Kissen und Gepäckträger

1 Sissy Bar

1 x 7136 Kissen „RG mittel“

1 x Stückliste und Anbauanleitung

1 x Aufkleber Zuladung max. 5 kg

Befestigungsteile:

2 x Lamellenstopfen für die Rohrenden

SRL 22

Befestigungsteile vorn:

2 x Sechskantschraube

DIN 960

M 10 x 1,25 x 50 mm

2 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 10

2 x Sechskantkappe

SW 14/17

2 x Distanzrohr

18 x 4 x 5 mm

Befestigungsteile hinten:

2 x Sechskantschraube

DIN 961

M 10 x 1,25 x 40 mm

2 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 10

2 x Sechskantkappe

SW 14/17

2 x Distanzrohr

18 x 4 x 5 mm



Bild 7390

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2012-07-18 PU			2012-07-25 JF	2012-07-25 JF

Montagehinweis:

- Die Montage muss durch **2 Personen** erfolgen, um ein Verkratzen des Kotflügels zu verhindern.
- Decken Sie den Kotflügel mit geeignetem Material ab, um diesen vor Beschädigungen zu schützen.
- Bei der Montage muss das Schutzblech gegen Herabfallen gesichert werden.
- Drehen Sie die beiden hinteren Original Schrauben heraus.
- Sissy Bar aufsetzen und mit den aufgeführten Befestigungsteilen hinten leicht anschrauben.
- Drehen Sie die beiden vorderen Original Schrauben heraus.
- Sissy Bar in Position bringen und mit den weiter aufgeführten Befestigungsteilen leicht anschrauben.
- Das Distanzrohr 18 x 4 x 5 mm werden jeweils zwischen Sissy Bar und Rahmen montiert.
- Sissy Bar ausrichten und fest verschrauben.
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben.
(falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.