

## Stückliste und Anbauanleitung

**Best. Nr.:** 7393 DG HO F6C

**Artikel:** Schutzbügel, 2 tlg.

### 1 Paar Schutzbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

#### Befestigungsteile oben rechts:

1 x Lamellenstopfen für die Rohrenden		SRL 30
1 x Sechskantschraube	DIN 933	M 8 x 40 mm
1 x Zahnscheibe	DIN 6797	M 8
1 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 8
1 x Distanzrohr		18 x 4 x 25 mm

#### Befestigungsteile oben links:

1 x Lamellenstopfen für die Rohrenden		SRL 30
1 x Sechskantschraube	DIN 933	M 8 x 35 mm
1 x Zahnscheibe	DIN 6797	M 8
1 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 8
1 x Distanzrohr		18 x 4 x 20 mm

#### Befestigungsteile unten rechts:

1 x Sechskantschraube	DIN 933	M 8 x 40 mm
1 x Zahnscheibe	DIN 6797	M 8
1 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 8
1 x Distanzrohr		18 x 4 x 20 mm

#### Befestigungsteile unten links:

1 x Sechskantschraube	DIN 933	M 8 x 20 mm
1 x Zahnscheibe	DIN 6797	M 8
1 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 8

#### Befestigungsteile hinten rechts und links:

##### Lasche am Schutzbügel

2 x Lasche abgewinkelt		
2 x Sechskantschraube	DIN 933	M 10 x 20 mm
2 x Zahnscheibe	DIN 6797	M 10
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10

##### Schutzbügel am Rahmen

2 x Sechskantschraube	DIN 933	M 8 x 35 mm
2 x Zahnscheibe	DIN 6797	M 8
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 8
2 x Distanzrohr		18 x 4 x 20 mm

#### Befestigung der Hupe:

1 x Sechskantschraube	DIN 933	M 8 x 20 mm
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 8
1 x Sechskantmutter (selbstsichernd)	DIN 985	M 8

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	16.01.2001 RD	16.01.2001 RD	17.01.2001 TS	24.01.2001 PR	25.01.2001 JF



Bild 7393

### **Montagehinweis:**

- Montieren Sie die Laschen mit den M 10 x 20 Schrauben, Zahnscheiben und Unterlegscheiben am Schutzbügel.
- Der Halter der Hupe muß entfernt werden.
- Montieren Sie den Schutzbügel mit den weiter aufgeführten Befestigungsteilen am Motorrad.
- Die Hupe ist nach Montage des Schutzbügels an der am Schutzbügel angelöteten Lasche zu montieren.
- Die Distanzrohre werden zwischen Schutzbügel und Rahmen montiert.