

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7423 P SU VS 600-1400

Artikel: Packtaschenbügel

Passend für: VS 600/800, VS 750 J, VS 1400

1 Paar Packtaschenbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigungsteile vorn:

Zur Befestigung werden die original Schrauben verwendet.

2 x Lamellenstopfen für die Rohrenden

SRL 25

Befestigungsteile hinten:

2 x Sechskantschraube

DIN 931

M 8 x 50 mm

2 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 8

2 x Sechskantmutter (selbtsichernd)

DIN 985

M 8

2 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 6

(als Distanz für die Befestigung der Chromblende zwischen Stoßdämpferauge und hinterer Befestigung)



Bild 7423

Montagehinweis:

- Für die vordere Befestigung muß die Abdeckkappe am Stoßdämpfer abgenommen werden.
- Nach dem Lösen der Mutter die Rohrhülse des Packtaschenbügels ins Stoßdämpferauge schieben und mit der Mutter wieder festschrauben.
- Der Packtaschenbügel ist hinten mit den aufgeführten Befestigungsteilen zwischen Rahmen und Chromblende zu befestigen.
- Eine kombinierte Montage mit unseren Sissy Bars

7428 R SU VS 750 J
7422 R SU VS 1400
7886 RX SU VS 750 J
7887 RX SU VS 1400
7430 RM SU VS 750 J
7427 RM SU VS 1400 ist nicht möglich.

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	29.03.1995 RD	07.11.2001 RD	26.10.2001 TS	15.06.2001 PR	15.06.2001 JF