

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7426 MS SU GSF 1200 Bandit	Artikel: Motorschutzbügel, stabil
Best. Nr.: 7422 MS SU GSF 1200 Bandit	Artikel: Motorschutzbügel, stabil, schwarz

Passend für: GSF 1200 Bandit, GSF 1200 Bandit Bj.06, GSX 1200

1 Paar Schutzbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigungsteile oben rechts und links:

2 x Lasche		
2 x Sechskantschraube	DIN 933	M 10 x 25 mm
2 x Zahnscheibe	DIN 6797	M 10
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10
2 x Sechskantschraube	DIN 931	M 8 x 60 mm
2 x Zahnscheibe	DIN 6797	M 8
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 8
2 x Distanzrohr		13 x 2 x 8 mm

Befestigungsteile mitte rechts und links:

2 x Lasche, 2 x abgewinkelt		
2 x Sechskantschraube	DIN 933	M 10 x 25 mm
2 x Zahnscheibe	DIN 6797	M 10
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10
2 x Sechskantschraube	DIN 931	M 8 x 65 mm
2 x Zahnscheibe	DIN 6797	M 8
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 8
2 x Distanzrohr		13 x 2 x 8 mm

Befestigungsteile unten rechts und links:

2 x Sechskantschraube	DIN 960	M 10 x 1,25 x 90 mm
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10
2 x Distanzrohr		20 x 4 x 10 mm

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	09.04.1996 RD	2012-05-21 TS		2012-06-22 PU	2012-06-22 JF



Bild 7426

Montagehinweis:

- Montieren Sie die Laschen mit den M 10 x 25 Schrauben, Zahnscheiben und Unterlegscheiben am Schutzbügel.
- Montieren Sie den Schutzbügel mit den weiter aufgeführten Befestigungsteilen am Motorrad.