

## Stückliste und Anbauanleitung

**Best. Nr.:** 7429 MS SU GSF 600 Bandit  
**Best. Nr.:** 7427 MS SU GSF 600 Bandit

**Artikel:** Motorschutzbügel, stabil  
**Artikel:** Motorschutzbügel, stabil, schwarz

**Passend für:** GSF 600 Bandit, GSF 600 Bandit Bj. 2000, GSX 750 Bj. 98

### 1 Paar Schutzbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

#### Befestigungsteile oben:

2 x Lasche

2 x Sechskantschraube

2 x Zahnscheibe

2 x Unterlegscheibe

DIN 933

DIN 6797

DIN 125

M 10 x 25 mm

M 10

M 10

2 x Sechskantschraube

2 x Zahnscheibe

2 x Unterlegscheibe

2 x Distanzrohr

DIN 931

DIN 6797

DIN 125

M 8 x 60 mm

M 8

M 8

13 x 2 x 8 mm

#### Befestigungsteile Mitte:

2 x Lasche, 2 x abgewinkelt

2 x Sechskantschraube

2 x Zahnscheibe

2 x Unterlegscheibe

DIN 933

DIN 6797

DIN 125

M 10 x 25 mm

M 10

M 10

2 x Sechskantschraube

2 x Zahnscheibe

2 x Unterlegscheibe

2 x Distanzrohr

DIN 931

DIN 6797

DIN 125

M 8 x 65 mm

M 8

M 8

13 x 2 x 8 mm

#### Befestigungsteile unten rechts:

1 x Sechskantschraube

1 x Unterlegscheibe

DIN 961

DIN 125

M 10 x 1,25 x 60 mm

M 10

#### Befestigungsteile unten links:

Zur Befestigung werden die Originalschrauben verwendet.

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	17.11.1995 RD	12.12.2001 RD	26.10.2001 TS	26.05.2000 PR	25.05.2000 JF



Bild 7429

**Montagehinweis:**

- Montieren Sie die Laschen mit den M 10 x 25 Schrauben, Zahnscheiben und Unterlegscheiben am Schutzbügel.
- Montieren Sie den Schutzbügel mit den weiter aufgeführten Befestigungsteilen am Motorrad.